

## LED T8 Installatie



Bij armaturen met inductieve ballast en starter kan de originele armatuur behouden worden. Enkel de starter moet verwisseld worden met de bijgeleverde kortsluitingsstarter.

Bij armaturen met een elektronische ballast dient u een erkende installateur te raadplegen.

## Installatie

Schakel de stroom uit voor de installatie

1. Bij vervanging TL lampen met elektronische ballast door LED dient men de elektronische ballast te verwijderen zoals hieronder op de tekening aangegeven.  
(LET OP: enkel uit te voeren door een erkende installateur)

2. Bij vervanging van klassieke TL lampen met inductieve ballast, dient men enkel de starter te vervangen door de bijgeleverde LED-starter.

3. Indien 2 lampen in serie zijn verbonden in het armatuur, moet de bekabeling aangepast worden zodanig dat de lampen in parallel worden aangesloten  
(LET OP: enkel uit te voeren door een erkende installateur).

